

#### A. Obsah balenia (pozrite si obrázok)

– mini Droid 1 ks ovládač 1 ks

Návod na použitie 1 ks

#### B. Inštalácia batérie (pozrite si obrázok)

Mini Droid

Uistite sa, že je vypínač vo vypnutej (OFF) polohe.

- Otvorte priehradku na batérie: skrutky uvoľnite otočením doľava krížovým skrutkovačom. (pozrite si obrázok B.)
- Do priehradky na batérie vložte 3 ks AG13/LR44 batérií, pričom dbajte na ich správnu polaritu.
- Zatvorenie priehradky na batérie: Skrutku utiahnite otočením doprava pomocou krížového skrutkovača.

Ovládač

- Otvorte priehradku na batérie: skrutky uvoľnite otočením doľava krížovým skrutkovačom (pozrite si obrázok C).
- Do priehradky na batérie vložte 2 ks AAA batérií, pričom dbajte na ich správnu polaritu.
- Zatvorte priehradku na batérie. Skrutku utiahnite otočením doprava pomocou krížového skrutkovača.

#### C. Označenie súčastí (pozrite si obrázok D)

1. Vypínač
2. Tlačidlo dopredu
3. Tlačidlo dozadu – vpravo
4. Tlačidlo ukážky
- 5.

#### D. Postup hry (pozrite si obrázok E)

Zapnite Mini Droid

- Stlačením tlačidla dopredu prikážete robotovi jazdu vpred.
- Stlačením tlačidla dozadu – vpravo prikážete robotovi jazdu dozadu v smere doprava.
- Stlačením tlačidla ukážka na ovládači spustíte ukážkový tanec.

TIPY:

1. Hrajte sa len na rovnom, hladkom (no nie klzkom) a suchom povrchu.
2. Robota nepoužívajte v piesku, ani ním nejazdite cez vodu či sneh. Ak sa robot zamočí, utrite ho uterákom a nechajte úplne vyschnúť.

Symbol prekríženého smetného koša označuje, že batérie, nabíjateľné batérie, gombíkové batérie, akumulátorové súpravy atď. sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Batérie sú škodlivé pre zdravie aj životné prostredie. Pomôžte chrániť životné prostredie pred zdravotnými rizikami. Keď sa hračka prestane používať, pomocou vhodného domáceho nástroja rozbitím hračky sa dostaňte k zabudovanej batérii, prípadne odskrutkujte dvierka batérie pri hračkách s vymeniteľnou batériou, ktorú

následne z hračky vyberte. Batériu likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi o recyklovaní alebo likvidácii batérií.

Bezpečnostné opatrenia:

Keď sa hračka nepoužíva, vyberte z nej batériu. Hračku počas pohybu nezdvíhajte.

Keď je hračka zapnutá, ruky, vlasy a voľné odevy udržiavajte mimo pohyblivé súčasti.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Upozornenia:

- Nedobíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.
- Dobíjateľné batérie je pred ich nabitím potrebné vybrať z hračky.
- Dobíjateľné batérie smie vymieňať len dospelá osoba.
- Je zakázané miešať rôzne typy batérií alebo nové a staré batérie.
- Odporúča sa používať iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Pri vkladaní batérií je potrebné dbať na ich správnu polaritu.
- Vybité batérie je nutné z hračky vybrať.
- Napájacie konektory je zakázané skratovať.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo dobíjateľné batérie.

Poznámka:

- Pri vkladaní alebo výmene batérií sa odporúča rodičovský dohľad.
- Batérie odporúčame vymeniť ihneď, keď dôjde k zmene funkcií.
- Používatelia si musia tieto pokyny uskladniť a ponechať na možnosť nahliadnutia v budúcnosti.
- Používatelia musia počas používania produktu dôsledne dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie.
- V prostredí s elektrostatickým výbojom môže vzorka nefungovať a môže byť potrebné ju zo strany používateľa resetovať.

Starostlivosť a údržba:

- Keď sa hračka dlhodobejšie nepoužíva, vždy z nej vyberte batérie.
- Hračku jemne utrite navlhčenou čistou handričkou.
- Hračku nevystavujte priamemu teplu.
- Hračku neponárajte do vody, ktorá by mohla poškodiť elektronické súčasti.

Požiadavky na batérie (robot)

## Napájanie

Výkon: DC 4,5 V AG13/LR44

Batérie: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (pribalené)

## Požiadavky na batérie (ovládač)

Výkon: DC 3,0 V/0,5 W

Batérie: 2 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (nie sú súčasťou balenia)

## Vyhlásenia FCC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Predpokladom prevádzky je dodržiavania nasledujúcich dvoch podmienok:

- 1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- 2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, a to vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané správanie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo otestované a uznané za v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B – podľa časti pravidiel FCC.

Cieľom týchto limitov je poskytovanie príslušnej ochrany proti škodlivému rušeniu v obytnom prostredí. Toto zariadenie pri používaní v súlade s pokynmi generuje potenciálne škodlivé rušenie pre rádiovú komunikáciu. Neexistuje však garancia, že k rušeniu v určitej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil zmierniť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena otočenia alebo presunutie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zástrčky z iného obvodu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- So žiadosťou o pomoc sa obráťte na predajcu alebo skúseného technika rádiových/televíznych zariadení.

## Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Keď sa toto zariadenie nepoužíva, vyberte batérie a zlikvidujte ich samostatne. Elektrické zariadenia prineste na miestny zberný dvor určený na zber elektrických a elektronických zariadení. Ostatné súčasti možno vyhodiť do komunálneho odpadu.

## Varovanie

Batérie zo zariadenia vyberajte ručným potiahnutím jedného konca kladného pólu batérie.

Batérie NEVYBERAJTE ani nekladajte pomocou ostrých či kovových nástrojov.

Kryt LED podsvietenia

Diaľkový ovládač

Zvukový efekt

Právo na zmenu farebnosti efektov a technických špecifikácií je vyhradené.

Dostupnosť v 2 štýloch.

Robot na diaľkové ovládanie s LED očami a robotickým SFX zvukom

Všetky práva vyhradené. Navštívte nás na adrese: [www.Silverlit.com](http://www.Silverlit.com)